Servisno uputstvo za upotrebu i korišćenje fiskalnog pisača FP555 BA



Copyright © 2010, HCP d.o.o

Sadržaj

Servisni režim	3
Fiskalizacija	4
Servisne Plombe	10
Gprs Modem	11
Reset Uređaja	13
Algoritam rada uređaja	14
Spisak komponenata	23
Detaljna električna šema uređaja	25
Uputstvo za čitanje programske memorije	32
Uputstvo za čitanje operativne memorije	
Uputstvo za čitanje fiskalne memorije	34
Uputstvo za čitanje memorije elektronskog žurnala	35
Uputstvo za rad sa sa bazom artikala	
Podešavanje COM portova	37
IOSA broj	37
Fiskalni modul	
Elektronski žurnal	41
Xilinx Mikrokontroler	44

Servisni režim

Da bi ušli u reset, treba staviti džamper u JP2 položaj kao na slici dok je uređaj ugašen. Nakon što se upali ući će u reset, što će ispisati na displeju, džamper tada treba skinuti.



- Oznaka JP1 je za Servisiranje i GPRS
- Oznaka JP2 je za Reset
- Oznaka JP3 je za Testni režim

Slika1: Položaj i oznaka kratkospojnika na ploči

Sledeće što treba uraditi je uspostaviti komunikaciju sa uređajem preko računara. Komunikacioni kabl spojiti na serijski port računara i COM2 fiskalnog pisača. Na slici je šema kabla za PC i externi display.



Slika2: Šeme kablova za komunikaciju sa računarom COM2, i priključak externog displeja COM1

Fiskalizacija

0115	set time	🤝 reset P	aily report
Cashiers			
 Advertisement 	fiscalise	reset C	current state report
Vats			
Measure units	date:		from
▶ Departments	Thursday, October 28, 2010 💌	FIB 121212121212	Thursday, October 28, 2010 💌
<u>C</u> lients	time:	JIB 1212121212122	to
<u>G</u> PRS	12/02/01		Thursday, October 28: 2010
<u>T</u> ools		time of fiscalisation 20.10.2010,15:01:17	
<u>S</u> ettings	🛞 set time	? read data	execute periodical rep
<u>F</u> iscalisation			
Fiscal <u>d</u> ata			
Test sale	test dnevni read time	execute extra test	t
Display			
<u>H</u> CP d.o.o.	test status	User test	
Exit program			

Slika 3: Dijalog prozor Komunikacionog programa sa dijalogom za fiskalizaciju

Distributer unosi IBFM kroz program u polju "send IBFM". IBFM ima format dva znaka i šest cifara. Iz opcije *fiscalisation* glavne aplikacije, se podešava vreme i datum pritiskom na SET TIME. U gornjem levom uglu se podešava vreme i datum iz računara, a ispod njega se može birati datum i vreme za promenu. Sat realnog vremena ostaje aktivan i kad je kasa iskljucena i preko 5 godina.



Slika 4: Podešavanje datuma i vremena

Dugmadima **RESET P** i **RESET C** se izrađuju reseti. Oni se mogu izraditi samo nakon podešenog datuma i vremena. Reset P će obrisati RAM i promet koji nije zabeležen u Dnevnom izvještaju. Reset C će pored toga obrisati i bazu artikala. Biće vraćena sva opšta podešavanja na fabrička (kasiri, odjeljenja) osim podešavanja GPRS. Za reset GPRS modema treba postaviti džampere u JP1 i JP2 položaje i tada upaliti štampač. Na displeju će biti ispisano RESET GPRS. Ujedno će biti urađen jedan od reseta (C,P) i resetovanje rada modema.

Slika 5: Dugmad za reset



Radni režim uređaja podrazumeva da džamper nije ni u jednom od polažaja prikazanog na slici.Za proceduru Fiskalizacije novog uređaja ne treba stavljati servisne džampere. Nakon uključenja podesite vreme kao u prethodnom primeru a zatim pritiskom na dugme *ficalise* prikazaće se dialog box za unošenje PIB-a (Poreskog Identifikacionog Broja). PIB se sastoji od 12 cifara. Nakon unetog PIB-a, potrebno je uneti JIB (jedinstveni identifikacioni broj koji ima 13 cifara). U započetom procesu uređaj će još proveriti memorijsku karticu elektronskog žurnala, što treba sačekati jer se štampač mora sam restartovati.

set time		reset P
date:		РІВ
13:22:04	Input	iter PIB number!
set time		OK Cancel

Slika 6: Unos PIB-a i fiskalizacija

Nakon fiskalizacije treba podesiti poreske stope (A,E,J,K,M), zaglavlje i parametre GPRS modema.



Slika 7: Podešavanje GPRS parametara

Izrada Servisiranja, Potrebno uneti vreme (vreme početka tj trenutno vreme kad vršimo servisiranje).

- "N" neosnovano zahtevano servisiranje
- ✓ "T" tehnički pregled
- ✓ "B" popravka neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plobe
- "P" popravka neispravnosti sa skidanjem programske plombe
- ✓ "F" popravka neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe
- "O" –popravka neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe
- "K" –izmena sadržaja programske memorije
- ✓ "M" zamjena fiskalnog modula
- "I" izmena sadržaja programske memorije i zamjena fiskalnog modula

*Napomena : Fiskalni uređaj ima mogućnost implementacije svih navedenih vrsta servisiranja i smeštanje u fiskalnu memoriju 80 zapisa o vrsti servisiranja i vremenskim odrednicama početka i kraja servisiranja. Nakon svakog servisiranja na uređaju se odštampa isečak sa brojem preostalim brojem servisa. Nakon izvršenih 80 servisa onemogućava se dalje registrovanje prometa i sadržaj fiskalne memorije se može očitati samo preko porta fiskalnog uređaja.

***Napomena :** Tehnički pregled treba izvršiti najmanje jednom godišnje. Kasa će beležiti u fiskalnoj memoriji datume pregleda , i upozoravati na godišnji pregled 15 dana pre datuma narednog tehničkog pregleda.

Prvo proveriti komunikaciju u podmeniju "Alatke" gde u opciji PC port selektovati aktivan port na kome se priključuje DSUB-9 konektor dok je brzina već definisana i ne treba je podešavati. Pritiskom na "TEST" pojavljuje se odgovor da li je uspostavljena komunikacija. Kada je komunikacija uspostavljena dobija se odgovor da je "**Podešavanje uspešno**".

Nakon toga ulazimo u karticu **Settings**, gde u panelu Service su prikaza dva dugmeta **Execute** i **Print**. Potrebno je postaviti džamper JP3, ugasiti i upaliti kasu. Pritisnuti dugme "Execute". Pojaviće se Service dialog (slika 3), potrebno je podesiti vreme (trenutno vreme), potom ispod imate opciju odabira tipa servisa i na kraju samo potvrdite na dugmetu "Ok". Na uređaju će se odštampati datum i tip servisa koji ste izabrali.

SERVICE DIALOG
-parameters
start time
10:49 09/09/2010
type of service
N
Ok Cancel



Dugme "Print" služi za štampanje svih izvršenih servisiranja sa datumom i tipom servisa koji su urađeni.

U reset u i servisiranjima postoje sledeći postupci testiranja kase, koji se biraju tasterima: UP▲ i DOWN▼, i OK :

- 1 Test štampača
- 2 Test displeja
- 3 Test tastature
- 4 Test fiskalne memorije
- 5 Test GPRS modema
- 6 Test zvučnog signala
- 7 Test bar kod porta
- 8 Test otvaranja fioke



Slika 9: Tasteri štampača

> **Testiranje Štampača,** Ovim postupkom, štampač će ispisati sva slova i simbole koje ima u memoriji (mala i velika ćirilična i latinična slova, kao i brojeve, znakove u dva postojeća fonta) na obe trake. Izgled isečka na slici 5.

Fiskalni dokument je štampan na službenom jeziku BiH. Čitljivost podataka na kontrolnoj traci je min 3 god. U slučaju nestanka papira ili kvara stampača, blokira se dalji rad do otklanjanja kvara kada se štampa nastavlja. Štampu fiskalnih dokumenata prati štampa MD5 kontrolne sume na kraju dokumenata. Na kraju svakog fiskalnog dokumenta se nalazi fiskalni logo 7 x 7 mm.

Pre fiskalizacije se mogu štampati samo testni dokumenti dok se nakon se nakon fiskalizacije mogu štampati fiskalni i nesfiskalni dokumenti. Formiranje dnevnog izvestaja se može izvrsiti pomoću tastature fiskalnog uredjaja.

Slika 10: Izgled isečka nakon testiranja štampača



Testiranje Displeja, Testiranje je standardno za displejeve ovakvog tipa. Sastoji se od paljenja i gašenja displeja, ispisivanje nula i osmica, kao i potpunog ispunjavanja ćelije karaktera. Displej je sa strane pradavca i kupca dvoredni sa po 16 karaktera.

> **Testiranje Tastature,** Sastoji se od pritiskivanja tastera i istovremenog vizuelnog očitavanja i proveravanja ispisa na displeju (Taster "broj ili taster koji smo pritisnuli).

Testiranje Fiskalne Memorije, Pritiskom nekog od tastera za potvrdu, na isečku ispisuje uspešnost testa ("Test Uspešan") i zvučnim signalom označava kraj testa.

Nastaviće se automatski sa :

✓ TESTIRANJEM FISKALNOG ŽURNALA

✓ GPRS MODEMA

Po završetku testa za svaki od navedenih se ispisuje na isečku "Test uspešan " ako je uspešno ili "Test neuspešan" za neuspešno izvršeno testiranje.

> Test GPRS Modema-a,

Započinje tasterom za potvrdu. Nakon toga se vrši testiranje.Na kraju se na isečku ispisuje da li test uspešan ili ne.

Test Zvučnog Signala,

Pritisnemo dugme za potvrdu. Na isečku će se ispisati ("Test zvučnog signala") i tekst da li je test uspešan ili ne.

> Testiranje Otvaranja Fioke,

Za ovaj test je neophodno da kasa bude povezana sa fiokom za novac. Nakon povezivanja, pritiskom na jedan od tastera potvrde ako je sve ispravno fioka će se otvoriti.

> Testiranje PROGRAMSKE MEMORIJE,

Programska memorija se samotestira u toku rada uređaja. Ukoliko se utvrdi greška na programskoj memoriji kasa signalizira grešku ispisom na displeju i blokira dalji rad kase.

> Testiranje OPERATIVNE MEMORIJE,

Operativna memorija se samotestira u toku rada uređaja. Ukoliko se utvrdi greška na programskoj memoriji kasa signalizira grešku ispisom na displeju i blokira dalji rad kase. Na displeju se ispisuje "Mora se izvrsiti reset". Operativna memorija zadržava podatke preko godinu dana nakon nestanka glavnog napajanja.

Testiranje ELEKTRONSKOG ŽURNALA,

Žurnal se samotestira u toku rada uređaja. Ukoliko se utvrdi greška na žurnalu kasa signalizira grešku ispisom na displeju i blokira dalji rad kase. Na displeju se ispisuje "Greška žurnala". Žurnal zadržava podatke preko 5 godina. Kada je broj zapisa u žurnalu pri kraju, kasa upozorava korisnika da je žurnal pri kraju. Kada je broj preostalih zapisa u žurnalu ispod 300 linija, kasa ne dozvoljava dalju prodaju i zahteva završetak računa. Ostavljena je sloboda korisniku da izabere način plaćanja kojim će se završiti račun. U elektronski žurnal se upisuju podaci koji se inače štampaju na kontrolnoj traci, i upisuju zajedno sa potrebnom MD5 kontrolnom sumom. Žurnal je zaštićen od brisanja podataka posebnom šifrom. Elektronski žurnal je realizovan pomoću SD kartice veličine od 1 GB do 8GB. IBFU i JIB fiskalne memorije i elektronskog žurnala se moraju slagati u suprotnom se blokira dalji rad uređaja.

Servisne Plombe



Slika 11:Položaj plombi: 1. Fiskalna plomba, 2. Plomba za zabranu programiranja.

Onemogućeno je izvršavanje reseta za: brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije, podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji, baze artikala u operativnoj memoriji i deblokadu software-a bez skidanja servisne plombe.



Slika 12: Izgled elektroničkog žurnala i fiskalne memorije



Slika 13: Mesto za servisersku plombu. plombu

Slika 14: Mesto za proizvođačku

Gprs Modem

😵 GPRS	read from tile	save to file	read from register	save to register
@	GPRS settings	reset command		Dugme za snimanje u kasu
NTP serv	er 193.2.4.6;62.177.76.142;133			- Internet
upload addres	s result	Patterns:		
download addres	s command	-		
APM	ł settings	add		
AP	Nhop			
APN usernam	e telenor	SIM number:	Jacina signala	
APN passwo	rd telenor		Broj sim kartice	
		send time:		
ftp ser	ver settings		◀─── Vreme slanja	
		next send:		
ftp server ip addres	\$ 85.222.208.45		Naredno vreme slanja	
ftp server usernam	e hop		Trancano vienie sianja	
ftp server passwo	rd hep	read data	Citanje podataka iz kase	

Slika 15: Podešavanje GPRS-a



Slika 16: Mjesto za SIM karticu na ploči

Na tabeli na slici 10. treba upisati parametre vezane za rad modema. Kada se popune polja snimiti tako što se postavite džamper u položaj JP1(slika 2) i snimiti u kasu pritiskom polja "Save to register" (slika 10).

Vrijednosti za NTP server se mogu unijeti u polju označenom na slici 10 kako bi se vršila sinhronizacija sa realnim vremenom preko GPRS-a. Minimalno treba unijeti jednu adresu, a omogućeno je unijeti do tri adrese NTP servera. Ako unosite više adresa međusobno se moraju odvajati tačkom i zarezom (;).

Sva ostala podešavanja GPRS modema su moguća kada je džamper u položaju JP1 (IP adresa, username, password ...), u radnom režimu. Odabir je mogu samo u radnom režimu. Kasa se ne smije gasiti i paliti kako ne bi došlo do reseta uređaja. Nakon ovog podešavanja i sklanjanja džampera, ugasiti i upaliti kasu kako bi novo podešavanje bilo validno. Ako je ispravno podešen terminal kasa će raditi u režimu koji neće zahtjevati nikakve dodatne intervencije. Čitanje podataka iz uređaja je moguće pošto modem uđe u mrežu. U programu klikom na "read data" (slika 10).

*Napomena 14: Ukoliko postoje neke greške uređaj će u određenim vremenskim intervalima na zaslonu prikazivati poruka "Greška GPRS modema". Diode na tasterima se ponašaju tako da se 12h pre slanja upali zelena i nakon toga se zvučni signal oglašava na svakih 15 minuta. Žuta će se upaliti i ugasiti u momentu početka konekcije modema na server PU. Crvena će svetleti sve dok se podaci u potpunosti ne pošalju na server nakon toga će se ugasiti. Ako se nikad ne ugasi posle više dana pokušavanja slanja to označava problem u radu.

Resetovanje GPRS modema

Ovo se može uraditi na dva načina: Hardverskim resetom gdje se istovremeno postavljaju džamperi za Reset (JP2) i džamper za tehnički pregled odnosno za podešavanje GPRS-a (JP1). Uređaj se prethodno ugasi, postave džamperi i onda upali. Na zaslonu će pisati "RESET UREĐAJA, GPRS C". U slučaju običnog reseta neće biti "GPRS" dijela.

Drugi način je softverski i radi se preko programa u dijelu GPRS tab-a. Postaviti džamper JP1 dok je kasa uključena. Iz prozora GPRS programa pritisnuti dugme "reset command". Ovo je moguće jedino kada modem radi neko vrijeme, te vraća komande sa FTP servera na default.

Reset Uređaja

Fiskalni uređaj podržava dva tipa reseta (C,P) sa smiještanjem u fiskalnu memoriju 50 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama reseta. Po potvrdi izabranog reseta uređaj ulazi u proceduru resetovanja. Reset procedura se završava, printanjem dokumenta o izvršenom resetu. Nakon čega na zaslonu se pojavljuje osnovni radni meni i kasa je spremna za rad (pod pretpostavkom da ste prije ovoga izvršili fiskalizaciju uređaja).

Resetom tipa P brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji;

Resetom tipa C brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije (baza artikala, podešavanja vezana za kasire, odeljenja..);

***Napomena 9**: Ukoliko prilikom reseta džamper nije pomjeren iz položaja za reset pojavi će se upozorenje na zaslonu i nije moguće izvršiti reset do kraja.

***Napomena 10**: Ukupan broj reseta koji se upisuju u fiskalnu memoriju je 50. Pri svakom izvršenju reseta broj se umanjuje i preostali broj se prikazuje na isječku. Onemogućeno je dalje registrovanje prometa pomoću fiskalne kase, nakon smiještanja u fiskalnu memoriju 50 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama reseta s tim što je omogućeno očitavanje sadržaja fiskalne memorije preko porta.

***Napomena 11**: Omogućena je automatska obnova sadržaja operativne memorije nakon izvršenog reseta tipa C ili P sa komandom potvrde sata realnog vremena, s tim da dalje registrovanje prometa nije moguće u slučaju nemogućnosti obnove sadržaja.

***Napomena 12:** U slučaju da uređaj prijavljuje da je žurnal pun moguće je i dalje izvršiti reset uređaja ako to dozvoljava stanje fiskalne memorije. Ali tada neće biti isprintan isječak o tom izvještaju.

Algoritam rada uređaja



Spisak komponenata

	Component	list	Bill of Materials For P	CB Document			
	Source Data From: Project: Variant:		S PP PLOCA P2 REV7.2		-		
_	Description (Description)	0/00/0040	40.00.00.414		-		
	Report Date:	30-Aug-11	3:11:05 PM				
Pie		30-Mag-11	3.11.00 T M				
No	Component	Quantity	Manufacturer	Part Number	Description	Schematic reference	Replaceable
1	ceramic capacitor	2	DUMOOND	R1210	10 uF, ceramic, 50V, X5R, +/- 10%, 1210	C111, C116	Equivalent
- 3	ceramic capacitor	1	PHYCOMP	CC0603JRNPO9BN470	47 pF, ceramic, 50V, NPO, +/- 5%, 0603	C219 C220, (opciono C58, C59)	Equivalent
4	ceramic capacitori	39	PHYCOMP	CC0603JRNPO9BN101	100 pF, ceramic, 50V, NPO, +/- 5%, 0603	C125,C212, C213, C214, C401,	Equivalent
						C1130, C1131, C1132, C1133, C1134, C1135, C1136, C1137, C1138, C1139, C1140, C1141, C1142, C1143, C1144, C1146, C1148, C1149, C1150, C1151, C1152, C1153, C1154, C1155, C1156, C1157, C1159, C1162, C1183, C1166, C1167, C1170, C1171, C1701	
5	ceramic capacitor	1	PHYCOMP	CC0603JRNPO9BN221	220 pF, ceramic, 50V, NPO, +/- 5%, 0603	C107	Equivalent
6	ceramic capacitor	3	PHYCOMP	CC0603JRNPO9BN471 CC0603KRY7R9BB821	470 pF, ceramic, 50V, NPO, +/- 5%, 0603 820 pE ceramic, 50V, X7P +/- 10%, 0603	C1001_C1002_C1003_C1004	Equivalent
	Containio Capacitor	12		000000000000000000000000000000000000000	020 pr., ocianilo, 00 v, ATN, 17-10 /0, 0003	C1009, C1010, C1013, C1004, C1009, C1010, C1013, C1051, C1052, C1053, C1054, C1059	Lyuvaicht
8	ceramic capacitor	13	PHYCOMP	CC0603KRX7R9BB102	1 nF, ceramic, 50V, X7R, +/- 10%, 0603	C61, C62, C63, C64, C65, C1114, C1115, C1116, C1118, C1119, C1121, C1122, C1123	Equivalent
9	ceramic capacitori	2	PHYCOMP	CC0603KRX7R9BB682	6.8 nF, ceramic, 50V, X7R, +/- 10%, 0603	C105,C106	Equivalent
10	ceramic capacitor	11	PHYCOMP	CC0603KRX7R9BB103	10 nF, ceramic, 50V, X7R, +/- 10%, 0603	C100, C103, C104, C110, C115, C123, C127, C299, C302, C303, C305	Equivalent
11	ceramic capacitor	4	PHYCOMP	CC0603KRX7R9BB333	33 nF, ceramic, 50V, X7R, +/- 10%, 0603	C16, C254, C264, C274	Equivalent
12	ceramic capacitor	98	PHYCOMP	CC0603KRX7R9BB104	100 nF, ceramic; 50V, X7R, +/- 10%, 0603	(2), C12,C39, C39, C102, C113, C118,C120,C121,C122,C126, C128,C130,C121,C122,C126, C128,C131,C132,C133,C134, C135,C136,C137,C138,C139, C140,C201,C202,C203,C204, C205,C206,C207,C208,C209, C210,C211,C218,C221,C222, C233,C224,C225,C226,C227, C251,C252,C261,C226,C227, C251,C252,C261,C262,C271, C272,C282,C286,C287,C289, C290,C501,C502,C503,C504, C613,C614,C617,C618,C619, C620,C621,C705,C811,C816, C37,C318,C819,C822,C828,C30, C1005,C1008,C1014,C105, C1085,C1088,C1101,C1102, C1103,C1104,C1105,C1106,	Equivalent
14	ceramic capacitor	15	AVX	TAJA105K016R	1 uF, tantalum, 16V, +/- 10%, size A	C109, C215, C216, C217, C253, C263, C273, C281, C615, C616, C702, C809, C1006, C1011, C1056	Equivalent
15	tantal capacitor	2	AVX	TAJB475K020R	4.7 uF, tantalum, 20V, +/- 10%, size B	C108C130	Equivalent
16	tantal capacitor	3	AVX	TAJB685K016R	6.8 uF, tantalum, 16V, +/- 10%, size A	C1110, C1111, C1113	Equivalent
17	resistor	4	PHYCOMP	RC0603JR-070RL	100 uF, tantalum, 16V, +/-10%, size D 0 Ohm, 1/10W, 50V, +/-5%, 0603, thick film	C1703, C1705 R107, R112, R118, R616,	Equivalent
19	resistor	7	PHYCOMP	RC0603FR-071RL	1 Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R702, R1003, R1004, R1007, R1053, R1054, R1058	Equivalent
20	resistor	3	PHYCOMP	RC0603FR-074R7L	4.7 Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R102, R106, R111	Equivalent
22	resistor	y	PHICOMP	RU0003FR-07330RL	350 Onm, 1/1000, 500, 4/-1%, 0603, thick film	R1140, R142, R144, R1140, R1141, R1144, R1145, R1146, R1147	Equivalent
23	resistor	34	РНҮСОМР	KUUBUSFR-071KL	אר עווית, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	Kitok, Kitok, Kitok, Kitok, Kitok, Kitok, Kitok, Kitok, Kitok, Kitok, Kitak, Ki	Equivalent
24	resistor	1	PHYCOMP	RC0603FR-072KL	2k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R705	Equivalent
25	resistor	2	PHYCOMP	RC0603FR-071K2L	1k2 Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R65, R66	Equivalent

26	resistor	3	PHYCOMP	RC0603FR-074K7L	4k7 Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R282, R283, R706	Equivalent
27	resistor	37	PHYCOMP	RC0603FR-0710KL	10k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R63, R67, R294, R101, R115,	Equivalent
	10010101	0.	11100			R119, R126, R127, R128, R139,	Equivalent
						R141, R143, R145, R146, R147, R203, R204, R205, R206, R291,	
						R302, R303, R304, R305, R401,	
						R501, R502, R601, R611, R614, R827, R1059, R1061, R1063,	
						R1125, R1126, R1131	
28	resistor	2	PHYCOMP	RC0603FR-0713KL	13k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R105, R110	Equivalent
30	resistor	4	PHYCOMP	RC0603FR-0720KL	20k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R103, R104, R109, R114	Equivalent
21	register	2	BHYCOMB	BC0602ED 0727KI	271 Obm 1/10/1/ E01/ 1/ 19/ 0602 thick film	B202	Equivalent
51	10313101	5	111000	NO00001 NO12/NE	27 CONT, 17 TOW, 30 V, 17-170, 0003, and Ann	11232	Equivalent
32	resistor	2	PHYCOMP	RC0603FR-0736KL	36k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R819, R822	Equivalent
33	resistor	1	PHYCOMP	RC0603FR-0744K2L	44k2 Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R113	Equivalent
34	resistor	7	PHYCOMP	RC0603FR-0747KL	47k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R811, R812, R815, R820, R821,	Equivalent
						R825, R828, (opciono R709)	
35	resistor	6	PHYCOMP	RC0603FR-0756KL	56k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R1001, R1002, R1010, R1011, R1051, R1052	Equivalent
36	resistor	1	PHYCOMP	RC0603FR-0760K4L	60k4 Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R108	Equivalent
37	resistor	15	PHYCOMP	RC0603FR-07100KL	100k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R64, R68, R123, R251, R252, R261, R262, R263, R271, R272,	Equivalent
						R826, R1107, R1113, R1115,	
30	resistor	2	PHYCOMP	RC0603ER-07165KI	165k Obm 1/10W 50V +/1% 0602 thick firm	R1100 R253 R272	Equivalent
38	resistor	3	PHYCOMP	RC0603FR-07330KL	330k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R116, R122, R125	Equivalent
39	resistor	4	PHYCOMP	RC0603FR-071ML	1M Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick film	R120, R202, R117, R121	Equivalent
40	resistor	1	PHYCOMP	RC1206ER-070RI	0.0hm.1/4W.1206 (3216) +1% thick film	R152	Equivalent
.0							
41	resistor	1	PHYCOMP	RC1206FR-072R7L	2R7 Ohm,1/4W,1206 (3216), ±1%,thick film	R154	Equivalent
40	resistor	1	PHYCOMP	RC1206FR-07100RL	100 Ohm,1/4W,1206 (3216), ±1%,thick film	R293	Equivalent
42	resistor	2	PHYCOMP	RC2512FR-07240RL	500 Ohm,1/4W,2512 (3216), ±1%,thick film	R150, R151	Equivalent
43	diode	1	VISHAY	BYM13-40 melf	Schottky Barrier Rectifier, If=1A, Vrrm=40V,	D281	Equivalent
44	diode	7	FAIRCHILD	BAV99	Small signal diode, If=200mA, Vrrm=70V, SOT23	D1, D3, D4, D5, D11, D12, D13	Equivalent
45	diode	1	FAIRCHILD	BAW56	Small signal diode. #=200mA. Vrrm=85V. SOT23	D101	Equivalent
				57/04 540		- ···	- 1
47	diode	3	VISHAY	BZX84-B12	Small Signal Zener Diodes	D8, D9, D10	Equivalent
48	diode SMB	1	STM	STPS340U	Schottky Barrier Rectifier, If=3A, Vrrm=40V, SMB	D104	Equivalent
49	diode SMB	2	FAIRCHILD	MBR140	Schottky Barrier Rectifier, If=1A, Vrrm=40V,	D6, D102	Equivalent
50	transistor PNP	3	NXP	BC857	SMALL SIGNAL PNP TRANSISTORS	Q71, Q72, Q73	Equivalent
51	transistor NPN	5	NXP	BC847	NPN transistor, Ic=100mA, Vceo=45V, SOT23	Q108, Q109, Q292, Q293, Q301,	Equivalent
52	transistor NPN	2	NYD	PC917	NDN transistor In-500mA Victor-45V/ SOT22	Q1104	Equivalent
53	transistor PNP	1	NXP	BC807	PNP transistor, Ic=-500mA, Vceo=-45V, SOT23	Q702	Equivalent
55	transistor P-FET	1	FAIRCHILD	FDV304P	Digital FET, P-channel, Vdss=-25V, Id=-0.12A,	Q291	Equivalent
56	transistor DUAL P-GATE	2	VISHAY	SI4953ADY	SOT23 Dual P-channel MOSFET, Vdss=-30V, Id=-4,9A,	Q103, Q106	Equivalent
57	transistor DUAL N.GATE	2	EAIRCHILD	EDS6000S	SO8	0101 0102	Equivalent
57		2	TAIRCHIED	1 0303503	SO8	Q101, Q102	Lquivalent
58	motor driver	3	SIM	L6219DS	Dual Full-Bridge PWM Motor Driver	U1001, U1002, U1003	No Replacement
59	microcontroller	1	XLINX	XC9572XL-10TQG100I	Xilinx CPLD, 10nsec, Industrial temp range, TOFP100	U501	No Replacement
60	microprocessor	1	AJILE	AJ - 100	microprocessor, TQFP176	U1	No Replacement
61	RS232 transceiver	1	STM	ST3237E (MAX3237E, ICL3237E)	RS232 transceiver, ± 15 kV ESD protected, 3 to	U1101	No Replacement
62	memory chip selector	1	FAIRCHILD	NC7SB3157P6X	Low Voltage SPDT Analog Switch or 2:1	U502	No Replacement
63	RAM	1	CYPRESS	CY62146EV30-LL-45ZSXI	Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch 256K X 16 BIT CMOS SRAM. 55nS.	U605	No Replacement
E.A.	Elash	2	EON		industrial temp range, TSOP-II	1600 1604	No Poplessmert
64	Fiash	2	EON	ENZ9LV160AB-701P	range,TSOP48 12mm x 20mm	0600, 0601	No Replacement
65	LDO regulator	3	NATIONAL	LP3982IMM-ADJ	300mA LDO, MSOP8	U251, U252, U253	No Replacement
66	STEP-DOWN controller	1	NATIONAL	LM2642M1C	Controller, TSSOP28	0101	NO Replacement
68	microcontroller	1	TDK	ACM0706-102-2P	Common-Mode Choke Coil, 1000Ohm at 100MHz, 50V. 1.5A	TR1	No Replacement
69	RTC chip	1	MAXIM	DS1371U	I2C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock,	U255	No Replacement
70	EMI suppression filter	3	MURATA	BLM21PG300SN1	EMI suppresion filter, 30Ω at 100MHz, 0805	L1102, L1103, L1105	No Replacement
				51.104.1117			
70	inductor shield	2	COOPER BUSSMANN	DR127-470-R	Envir suppresion filter, 600Ω at 100MHz, 0805 Shielded Inductor, 47uH, Irms=2 95A	L1101,L1104, L102,L103	No Replacement
73	schmitt trigger	2	NXP	74LVC14	Hex inverting Schmitt trigger with 5 V tolerant input	U801, U802, U803	No Replacement
74	Quad bilateral switch	1	NXP	74LVC4066	Quad bilateral switch	U4	No Replacement
76	crystal 7.3728MHz	1	TAGOR		XTAL_HC49/US	XTAL203	No Replacement
78	connector	1	MOLEX	FH12-40S-0.5SH, 541324062	FFC/FPC 0.5mm,FPC 40pin , 0.5mm pitch, bottom contact	CN1602	No Replacement
82	connector	1	MOLEX		SOCKET FFC/FPC, 0.5MM, SMT, 12WAY VERTICAL	CN9	No Replacement
84	PCB P2 rev3						

Uputstvo za čitanje programske memorije

HCP d.o.o. ver. 1.00 b	a							
<<	PC port		from	bytes	patterns			🗢 program
Cashiers	COM1 👻	Tlash	0	0	1-64Кь 💌	add	delete	🗢 tiscal memory
Advertisement	115200 👻	RAM	0	0	LAST 100 -	sdd 🐺	delete	ram memory
Vats	TEST	tiso.	0	0	LAST 100 V	add	delete	🗢 tiscal data
 Departments 				8				
▶ <u>C</u> lients	database							
GPRS	HCP 👻							
▶ <u>T</u> ools Settings	add							
<u>F</u> iscalisation	delete							
🕨 Fiscal <u>d</u> ata	×							
🕨 Test sale								
▶ <u>H</u> CP d.o.o.								
▶ E≚it program	display							

• **PC Software** – oficijelni software za administraciju uređaja. Ovo uputstvo, odnosno procedura, se neće mijenjati u slučaju promjene verzije programa.

Kompletnu programsku memoriju možete pročitati koristeći PC software. Tasteri za izvršavanje komandi nalaze se u meniju '*Tools*'. Pritiskom na taster '*program*', u gornjem desnom uglu, zadaje se komanda za čitanje kompletne programske memorije u odabrani fajl. Taster '*flash*' se koristi za čitanje određenog obima podataka iz flash memorije u kojoj je zapisana programska memorija uređaja. U polja sa desne strane tastera, potrebno je redom unjeti početnu adresu i broj byte-ova koje program treba da pročita. Također, možete odabrati u koju datoteku želite da podaci budu smješteni. U oba slučaja možete odabrati opciju prikaza podataka u heksadecimalnom zapisu.

Uputstvo za čitanje operativne memorije

HCP d.o.o. ver. 1.00 l	00							
<<	PC port		from	bytes	patterns			
PLU's								
Cashiers	COM1 V	🗢 tlash	O	0	1-64Kb 💌	add 🕌	delete	Tiscal memory
 Advertisement 	115200 -	- RAM	0	0	LAST 100 -	add	delete	ram memory
Vats								
Measure units	TEST	🤝 fise.	0	0	LAST 100 V	💣 add	delete	🤝 fiscal data
Departments								8
<u>C</u> lients	database							
GPRS	HCP 👻							
<u>T</u> ools								
<u>S</u> ettings	add							
<u>Fiscalisation</u>	delete							
Fiscal <u>d</u> ata	M							
Test sale								
<u>H</u> CP d.o.o.								
Exit program	display							
	printer							

• **PC Software** – oficijalni software za administraciju uređaja. Ovo uputstvo, odnosno procedura, se neće mijenjati u slučaju promjene verzije programa.

Kompletnu operativnu memoriju možete pročitati koristeću PC software. Tasteri za izvršavanje komandi nalaze se u meniju 'Tools'. Pritiskom na taster *'ram memory'*, u gornjem desnom uglu, zadaje se komanda za čitanje kompletne operativne memorije u odabrani fajl. Taster '*RAM*' se koristi za čitanje određenog obima podataka iz operativne memorije. U polja sa desne strane tastera, potrebno je redom unijeti početnu adresu i broj byte-ova koje program treba da pročita. Također, možete odabrati u koju datoteku želite da podaci budu smješteni. U oba slučaja možete odabrati opciju prikaza podataka u heksadecimalnom zapisu.

Uputstvo za čitanje fiskalne memorije

🛩 HCP d.o.o. ver. 1.00 b	a	_						
<<	PC port		from	bytes	patterns			🗢 program
Cashiers	COM1 👻	tlash	0	0	1-64Kb 💌	add	delete	🗢 tiscal memory
Advertisement	116200 👻	RAM	0	0	LAST 100 🔻	add 🖌	delete	am mémory
 Vats Measure units 	TEST	fiso.	0	0	LAST 100	add	delete	🤝 fiscal data
🕨 Departments		-						
▶ <u>C</u> lients	database							
▶ <u>G</u> PRS ▶ <u>T</u> ools	HCP							
Settings	add							
Eiscalisation	delete							
Fiscal <u>d</u> ata	Connect							
Fest sale HCP do o								
 Exit program 	display							
	printer							

• **PC Software** – oficijelni software za administraciju uređaja. Ovo uputstvo, odnosno procedura, se neće mijenjati u slučaju promjene verzije programa.

Kompletnu fiskalnu memoriju možete pročitati koristeću PC software. Tasteri za izvršavanje komandi nalaze se u meniju '*Tools*'. Pritiskom na taster '*fiscal memory*', u gornjem desnom uglu, zadaje se komanda za čitanje kompletne fiskalne memorije u odabrani fajl. Taster '*fisc*' se koristi za čitanje određenog obima podataka iz fiskalne memorije. U polja sa desne strane tastera, potrebno je redom unijeti početnu adresu i broj byte-ova koje program treba da pročita. Također, možete odabrati u koju datoteku želite da podaci budu smješteni. U oba slučaja možete odabrati opciju prikaza podataka u heksadecimalnom zapisu.

Uputstvo za čitanje memorije elektronskog žurnala

HCP d.o.o. ver. 1.00	ba			-
<	Cash in	JOURNAL MEMORY BLOCKS	Print cash in - out	
PLU's			Print base	Journal data help
Cashiers				
Advertisement	A Read	From block	A Print copy	
Vats	A Save	0		
Measure units	Cash out	To block	Set new journal	
Departments				
<u>C</u> lients				
<u>G</u> PRS	Read	📿 Read blocks range		
<u> </u>	Save	Read selected data		
<u>S</u> ettings	-			
<u>F</u> iscalisation		Transform data		
Fiscal <u>d</u> ata				
Test sale				
HCP d.o.o.				
E≚it program				

• **PC Software** – oficijelni software za administraciju uređaja. Ovo uputstvo, odnosno procedura, se neće mijenjati u slučaju promjene verzije programa.

Kompletnu memoriju žurnala možete pročitati koristeći PC software. Tasteri za izvršavanje komandi nalaze se u meniju '*Fiscal data*'. Pritiskom na taster '*Read blocks range*', zadaje se komanda za čitanje obima memorije žurnala koji je popunjen. Program vraća poruku o broju dostupnih i popunjenih blokova u memoriji. Taster '*Read selected data*' se koristi za čitanje određenog obima podataka iz memorije fajl. U polja sa desne strane tastera, potrebno je redom unijeti početnu adresu i krajnju adresu koje program treba da pročita. Također, možete odabrati u koju datoteku želite da podaci budu smješteni. Taster '*Transform data*' se koristi za dekodiranje prethodno pročitanog fajla u vidljiv oblik. Potrebno je odabrati prethodno pročitanu datoteku šelite da podaci budu smješteni. Također, možete odabrati u koju datoteku želite da podaci budu smješteni. Format dekodiranih podataka je HTML.

Uputstvo za rad sa sa bazom artikala

PLU's		ARTICLES		read from file		save to file	47 re	ad from r	egister	<i>4</i> %	ve to re	igister
Cashiers	>>	n.o.	Desc	ription	Barcode	Price	Vat	M.U.	Department	Amount	Sold	i Lage
Advertisement						0	search		+	<u> </u>		
Vats						12:	import from E	Excel file				
Measure units						183	export to Exe	el file				
Departments							sort descend	ing				
<u>C</u> lients						2	program the	selected	articles to the r	register		
<u>G</u> PRS						-	delete select	ed article	s in the registe	r		
<u>T</u> ools						4	delete all arti	cles from	the register			
Settings							generate ran	idom artic	les to the table	e		
Fiscalisation	-						article sale				× I	
	-						article prices				•	
Fiscal gata	-						binary data				•	
 Test sale 	-						MySQL				•	
HCP d.o.o.												
Exit program												

• *PC Software* – oficijelni software za administraciju uređaja. Ovo uputstvo, odnosno procedura, se neće mijenjati u slučaju promjene verzije programa.

Sve operacije vezane za rad sa bazom artikala nalaze se u software-u, u meniju PLU's. U glavnoj tabeli možete definirati nove artikle i mijenjati podatke o već unesenim ili pročitanim artiklima. Podaci se mijenjaju samo u prikazanoj tabeli sve dok se ne izvrši neka od komandi za snimanje podataka u uređaj.

Osnovne operacije su snimanje i čitanje svih artikala iz uređaja. Izvršavaju se odgovarajućim tasterima u gornjem desnom uglu. Kod snimanja, artikli sa greškom biće osjenčeni u crveno.

Dodatne opcije snimanja selektovanih artikala, brisanja selektovanih artikala, brisanje svih artikala i prodaja, mogu se izvršiti kroz glavni podmeni. Ovaj meni se otvara desnim klikom na tabelu sa artiklima.

Podešavanje COM portova

Port COM1, brzina 9600 bps nepromenljiva (namenjen za eksterni displej)

Port COM2, brzina od 9600 - 230 400bps

Podešavanje porta COM2 (PC porta) je po default-u 115200 bps. Treba prilagoditi brzinu komunikacije (baud rate), sa računarom. Preko računara je moguće vršiti podešavanje kase.

IOSA broj

U skladu sa zakonom omogućeno je 30 promena IOSA broja. IOSA broj mora biti u

formatu 16 cifara i unosi se preko serijskog porta uređaja. U aplikaciji se ova opcija može podesiti u delu **Fiscal Data.** Pritiskom na **Set IOSA Number** izaći će dijalog prozor u koji treba uneti 16 cifara. Pre potvrde treba postaviti Džamper JP3 i upaliti uređaj. Bez prisustva džampera nije moguće snimiti u uređaj. Nakon toga skloniti džamper i nastaviti sa radom. Ovaj broj je neophodan kako bi prodaja mogla biti vršena preko nadređenog PC računara i kompatibilnog drajvera.

From block	
IOSA Enter IOSA number?	

Fiskalni modul

Montažna šema:

Adresne linije fiskalne memorije vezane za Xilinx Mikrokontroler A15,A16,A17,WE,A20,A19,RE,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,A18.

Električna šema:

Spisak komponenata fiskalnog modula:

Component list Source Data From: Project: Variant:		Bill of Materials For PCB Document (HCP)						
		Š 22004 PP FLOCA FMEM REVP		-			нср	
	Report Date:	9/08/2010	10:29:39 AM		-			communication products
	Print Date:	23-Mar-11	10:47:52 AM					
H					PickSPlace			
No.	Component	Quantity	Manufacturer	Part Number	Description	Schematic reference	Replaceable	Code
- 1	ceramic capacitori	1	PHYCOMP	CC0603JRNP09BN101	100 pF, ceramic, 50V, NPO, +/- 5%, 0603	C4	Equivalent	3824
2	ceramic capacitor	2	PHYCOMP	CC0603KRX7R98B104	100 nF, ceramic, 50V, X7R, +/- 10%, 0603	C1, C3	Equivalent	3818
3	oeramic capacitor	1	AVX	TAJA105K016R	1 uF, tantalum, 16V, +/- 10%, size A	C2	Equivalent	5622
4	resiloor	1	PHICOMP	RC0603FR-071KL	1k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0503, mick tilm	R2	Equivalent	3921
6	resistor	1	PHYCOMP	RC0603FR-0710HL	19k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick	R1	Equivalent	3867
0	IC SN74LVC02APW PE-	1	NOCP			U1	Equivalent	13218
7	FREE Flash	1	EON	EN29LV160AB-70TIP	1024K x 16-bit FLASH, 70nS, industrial temp	U2	No Replacement	15784
8	connector	1	MOLEX	FH12-405-6.5SH 541324062	FPC 40pin , 0.5mm pitch, botom contact, FH1240S-0.5SH	CN1602	No Replacement	12386
9	PCE FMEM REVP	1						\$370
App	proved		Notes		-			
Component list		Bill of Materials For P	CB Document (BCP)					
		\$ 22144						
Project: Variant:		PP ZALIVENA FISKALI	A MEMORIJA BA	-			HCP	
	Report Date:	8/30/2010	10:29:39 AM		-			encodering production
	Pier Date:	23.May.11	10-47-52 44					
H					Through hole			
No	Component	Gruandity	Manufacturer	Part Number	Description	Schematic reference	Replaceable	Code
1	KABL FFC 0.5MM L=60,KON.NA ISTOJ STRANI	1					No Replacement	15121
2	PP PLOCA FMEM REVP	, 1						22004
3	PVC posude se	1						11495
A.P.	INSKALNU MEMORUU		Notes					

Elektronski žurnal

Montažna šema:

SD kartica elektronskog žurnala se kontroliše jednim od serijskih portova. Serijski port je kontrolisan od strane procesora (aJ-100) preko mikrokontrolera (Xilinx). Serijska veza sa SD karticom je realizovana preko LPC903 kola. Kartica je na taj način zaštićena od izmena i brisanja. Takođe se zaliva u plastičnom kućištu epoxivnom smolom.

Spisak komponenata elektronskog žurnala:

Component list		Bill of Materials For PCB Document (HCP)							
Source Data From: Project: Variant:			Š 21270 PP HCP ELjournal REV2		-			НСР	
Report Date: 9/08/2010		10:29:39 AM		-			communication products		
Print Date: 23-Mar-11		10:48:03 AM							
					Pick&Place				
No.	Component	Quantity	Manufacturer	Part Number	Description	Schematic reference	Replaceable	Code	
1	ceramic capacitor	3	PHYCOMP	CC0603KRX7R988104	100 nF, ceramic, 50V, NPO, +/- 5%, 0603	C2, C4, C6	Equivalent	3816	
2	tantal capacitor	3	AVX	TAJA685K016R	6.8 uF, tantalum, 6V(16V), +/- 10%, size A	C1, C3, C5	Equivalent	5886	
3	resistor	0	PHYCOMP	RC0603JR-070RL	0 Ohm, 1/10W, 50V, +/-5%, 0803, thick film	RKS1	Equivalent	8834	
4	resistor	1	PHYCOMP	RC0603FR-0710KL	10k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0803, thick film	R2	Equivalent	3867	
- 6	resistor	4	PHYCOMP	RC0603FR-07100KL	100k Ohm, 1/10W, 50V, +/-1%, 0603, thick	R3, R4, R5, R0	Equivalent	3891	
6	OR gate	1	PHILIPS	74LVC32_T/SSOP14	Quad 2-Input OR Gate, SSOP14	U3	No Replacement	21253	
7	microcontroller	1	PHILIPS	PS9LPC903	8-Bit Microcontroller with Two-Clock 80C51 Core 1Mb 3V Flash, SO-8, Surface Mount	01	No Replacement	7323	
8	connector	0.45	CONNELY	DS1022-02	2.54mm Pitch KHS Header, Breakaway, Horizontal, 18 Circuits,Mating Pin Length 6.09mm	CN1	No Replacement	20702	
9	connector	1	TAGOR		SD/MMC card connector	U2	No Replacement	20966	
10	PCB HCP EI. Journal rev2	1						21261	
11	PVC posuda za el.	1						21320	
12	SD card 1G	1						21369	
Approved Notes			Notes	oles					

Xilinx Mikrokontroler

Koristi se za kontrolu periferija uređaja kao i za kontrolu upisa i zabranu brisanja Fiskalne memorije i Elektroničkog žurnala (SD kartice). Nalazi se na matičnoj ploči i u direktnoj je vezi sa procesorom aJ-100 gde je Chip Select 2 namenjen fiskalnoj memoriji a komunikacija sa Žurnalom se odvija serijski.

