Korisničko uputstvo HCP SHARK Quad-band GSM/GPRS (850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz)

UMTS WCDMA/HSDPA (2100 MHz)



HCP d.o.o Mirka Tomića - pasaž 37000 Kruševac www.hcp.rs



Sadržaj

- 1. Autorsko pravo
- 2. Važne napomene pre instalacije modema
 - 2.1 Podržani računari
- 3. Opšte uputsvo
 - 3.1 Prednja strana modema
 - 3.2 Zadnja strana modema
- 4. Instalacija modema
 - 4.1 Instalacija modema na WinXP (Home i Pro)
 - 4.2 Instalacija 3G Watcher
- 5. Parametri veze i podešavanje konekcije
- 6. Problemi u radu
- 7. Pojmovi
- 8. Tehničke karakteristike modema
- 9. Garantni uslovi korišćenja

2



1. Autorsko pravo

Copyright 2005, 2006, HCP communicatin products. Sva prava su rezervisana. Ovo uputstvo **ne može** biti reprodukovano niti kopirano, ni jedan deo kao ni u celosti bez dozvole **HCP Communicatin Products**. Isto tako HCP d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu prouzrokovanu korišćenjem naših prouzvoda u ovom uputstvu.



2. Važne napomene pre instalacije modema

Pre svega želimo da Vam se zahvalimo, na poverenju koje ste nam ukazali, i što koristite proizvod firme HCP d.o.o.



Molimo Vas da pre početka instaliranja proverite da li ste u originalnom pakovanju HCP modem-box dobili:

- HCP Shark modem, sa antenom i nosačem SIM kartice;
- USB kabl;
- Instalacioni CD;
- Garantni list;
- AC/DC ispravljač.

Ako bilo koja komponenta nedostaje ili je oštećena, molimo Vas da kontaktirate najbližeg prodavca.



Važne napomene za sigurno i bezbedno korišćenje

Ova sekcija sadrži važne informacije koje Vam pomažu u efikasnijem i bezbednijem korišćenju proizvoda. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate pre korišćenja Vašeg modema.

INSTALACIJA

Čitanje i praćenje instrukcija – PAŽLJIVO pročitajte instrukcije pre korišćenja modema kao i za vreme instalacije i korišćenja istog.

Proverite AC/DC Adapter – Molimo Vas da ISKLJUČIVO koristite originalni adapter iz HCP Shark-Box-a.

Temperaturni uslovi korišćenja- Molimo Vas da modem koristite u skladu sa dozvoljenim temperaturama navedenih u poglavlju "Tehničke karakteristike modema". U suprotnom Vam neće biti priznata garancija.

Ne koristite modem blizu vode- Ne koristiti modem blizu vlage i vode kao što su lavaboi, kade i posude sa vodom.

Ne koristite modem blizu jakih izvora toplote – na primer blizu kuhinskih šporeta, ringli i jakih peći.

Ne prekrivajte modem u toku rada – Na kućištu su predviđeni otvori za hlađenje modema, tako da prekrivanjem istog ometate rad modema.

<u>SVAKO</u> NEPRIDŽAVANJE GORE POMENUTIH NAPOMENA, POVLAČI ZA SOBOM **NEPRIZNAVANJE GARANCIJE!**



2.1 Podržani računari

Za pravilan rad modema minimalno potrebno je:

- Pentijum II 400 MHz ili kompatabilni računar
- 128 MB interne memorije
- 10 Mb prostora na hard disku
- CD-Rom uređaj
- Instaliran Microsoft Windows XP (Pro ili Home) sa SP2, Windows 2000 (SP 4)

Korisničko uputstvo HCP Shark modem



3. Opšte uputsvo

3.1 Prednja strana modema



USB – Žuta dioda signalizacija USB konekcije
ON – Želena dioda indikacija rada modema
SYNC – Crvena dioda indikacija rada konekcije



3.2 Zadnja strana modema



- ANT Priključak za antenu
- USB Priključak za usb konekciju
- DC12V Priključak za AC/DC adapter



4 Instalacija modema

4.1 Instalacija modema na WinXP (Home i Pro)

Pre instalacije ubacite instalacioni CD u kompjuter, potom pratite istrukcije kroz koje vas vodi instalacioni disk. Nakon toga priključite USB kabl u slobodan priključak na vašem računaru i **HCP Shark modem**.

Sistem na vašem računaru će automatski detektovati novi uređaj, potom počinje instalacija novog uređaja.



Slika 1.

Počinje automatska instalacija novog uređaja kao što se i vidi sa sledeće slike:





Slika 2.

Nakon instalacije Windows će ponuditi restart sistema, što bi i trebalo uraditi.

System 9	Settings Change
?	Windows has finished installing new devices. The software that supports your device requires that you restart your computer.You must restart your computer before the new settings will take effect. Do you want to restart your computer now?
	Yes No

Slika 3

Nakon reseta sistema HCP Shark je uspešno instaliran na sistem, pa možete preći na sledeće poglavlje. **4.2 Instalacija 3G Watcher**



4.2 Instalacija 3G Watcher

Na instalacionom disku koji ste dobili treba pokrenuti program 3G Watcher.

Na sledećoj slici od ponuđenih opcija treba odabrati mesto gde se nalazite, u našem slučaju odabrali smo "**Europe**".



U sledećem koraku od ponuđenih opcija odabrati drugu po redu, odnosno "Sirra Wireless HSDPA Embedded MiniCard".



HCP d.o.o



Od ponuđenih načina dalje instalacije, poštovati predefinisane opcije, odnosno nastaviti sa klikom na **Next** ...

😽 Sierra Wirele	ess 3G Watcher	×
Setup Type Choose the s	etup type that best suits your needs.	
Please select	a setup type.	
• Complet	t e All program features will be installed. (Requires the space.)	: most disk
C Custom	Choose which program features you want installed will be installed. Recommended for advanced users	and where they ;.
nstallShield	< Back Nex	kt > Cancel

Sledećim ekranom potvrđujete instalaciju.

Sierra Wireless 3G Watcher			
Ready to Install the Program			- Harrison
The wizard is ready to begin installation.		101010100	
Click Install to begin the installation.			
If you want to review or change any of y exit the wizard.	our installation s	ettings, click Back. (Click Cancel to
allShield		w	

Serbia



Nakon uspešne instalacije 3G Watcher, na Desktopu računara pojaviće se ikona:



Startovanjem iste, Microsoft Windows Firewall će ponuditi da li da aplikaciji 3G Watcher dozvoli konekciju na internet ili mrežu. Klikom na **Unblock** dozvolite programu 3G Watcher da slobodno pristupa internetu ili mreži,

😽 Windo	ows Securi	ty Alert		X	
Ð	To help some fea	protect your compute itures of this program	er, Windows Fire n.	ewall has blocked	
Do you	want to k	eep blocking this pr	ogram?		
tt	Name:	SwiApiMux			
	Publisher: Sierra Wireless, Inc.				
		Keep Blocking	Unblock	Ask Me Later	
Window Internet unblock	s Firewall ha or a networl it. <u>When sh</u>	as blocked this program f <. If you recognize the pr ould I unblock a program	rom accepting con ogram or trust the p <u>n?</u>	nections from the ublisher, you can	

čime je instalacija 3G Watcher završena!

Ovim je instalacija modema završena, pa možete preći na sledeće poglavlje <u>5. Parametri veze i podešavanje konekcije</u>.



5. Parametri veze i podešavanje konekcije

Pre svakog uključenja ili podešavanja parametara za pristup internetu, ubacite SIM karticu u modem.



Parametri veze se razlikuju, u zavisnosti od mobilnog operatera, pa budite sigurni da ste dobili kompletno uputstvo, i da ste proučili isto.

U uputstvu dobijate sledeće parametre:

Paramatri yaza		Primer	
	Falametri veze	Telekom	Mobtel
•	Korisničko ime:	mts	mobtel
•	Šifru za pristup:	064	gprs
•	Broj telefona:	*99***1‡	#
•	APN:	"gprswap	כ"

Pošto ste sigurni da ste pročitali upustva od vašeg lokalnog internet provajdera, isključite modem sa adaptera, isključite USB kabl, stavite SIM karticu u modem, tako što ćete oštrim predmetom pritisnuti sa desne strane modema nosač kartice i u njega ubaciti SIM karticu.

<u>VAŽNO:</u> Molimo Vas da pre ubacivanja SIM kartice u modem budete sigurni da je ista otključana, odnosno da nije pod PIN zabranom. Ovo možete vrlo lako da proverite ubacivanjem kartice u mobilni telefonski aparat. Korisničko uputstvo HCP Shark modem



6. Rad sa programom 3G Watcher

Pritiskom na ikonicu 3G Watcher



startujete program kao na sledećoj slici:

🏷 3G Wa	atcher		
View	Tools	Help	6
Te Te	lekom Srb lekom Srb	edge a ija ija	Connect
BIEF		цевв	

Na slici 3G Watcher vidimo primer : "Telekom Srbija" mts.

U većini slučajeva 3G Watcher će automatski konfigurisati parametre, pa pritiskom na **Tools – Connections...** kao na sledećoj slici pristupate parametrima konekcije:





Na sledećoj slici vidimo **User Options,** gde pristupamo konfigurisanju parametara konekcije.

Seperal		
Messaging Messaging SIM Settings Sounds Profiles General	General Profile name Username Password APN (Access Point Name) Connection type (Autoconnect etc.)	mts mts **** gprsinternet Manual connect
<u> </u>	General Options	Cancel Apply

Pored svakog polja:

- Profil name,
- Username,
- Password,
- APN

nalazi se polje za unos parametara konekcije, koje ste dobili od vašeg lokalnog provajdera.

User Options		
Messaging	General	
L Network SIM Settings Sounds	Profile name Username Password	mts mts ****
Profiles	APN (Access Point Name)	gprs
General	Connection type (Autoconnect etc.)	Manual connect
<u> </u>	General Options	
	ОК	Cancel Apply

HCP d.o.o



Nakon završetka unošenja potrebnih parametara za konekciju klikom na **Connect** konektujete se na internet.



Na prozoru 3G Watcher imate potpunu indikaciju mogućnosti i trenutno stanje veze, na strani **Ikonice 3G Watcher** imate objašnjenje.

Pritskom na Tools, otvaraju vam se mogućnosti rada sa uređajem, gde je:

- Connections Parametri veze, podešavanje rada sa programom 3G Watcher
- SMS Express Slanje i primanje SMS poruka
- Call history Pregled poziva
- Phone Book Pregled telefonskog imenika
- Options Parameti rada sa programom

Za detaljna objašnjenja rada sa programom, Molimo Vas da konsultujete dokumentaciju programa, u opciji **Help - Help Topic.**

Napomena: U zavisnosti od vašeg provajdera, i opcija neke od nabrojanih mogućnosti neće Vam biti dostupne u radu programa.



Ikonice 3G Wacher

			HCP Shark modem nije uključen ili nije priključen USB kabl		
			Maksimalan signal,		
			Nema signala	a, modem je van dor stanice	neta bazne
gprs	gprs	gprs	Trenutno ste na GPRS	*Ukoliko je ikonica bez primera radi: edge blizu zone pokrivanja s	okvira ste, ali
edge	edge	edge	Trenutno ste	nemate preduslove za servisom	konekciju sa
3G	3G	3G	Trenutno ste na UMTS	*Ukoliko je ikonica sa k primera imate preduslove za ko	oelim okvirom edge onekciju
HS	HS	HS	Trenutno ste na HSDPA	*Ukoliko je ikonica crni belim slovima kao imate konekciju sa	okvir sa edge
			Roaming Ka opsega loka	ada je prikazan nalaz alnog sirvisnog prova dometu drugog	zite se van Ijdera, a u
	New SMS messages stigla vam je sm poruka, istu možete pomoću SMS Expre pročitati. (Ukoliko je ikonica blinka i dob crvenu boju)			n je sms S Express (a i dobija	
	5		Incoming	g call Imate telefonsk	ki poziv.
	Î		Missed o	call Imate propušten	i poziv.
	>> >>		Voice m	ail Imate glasovnu p	ooruku.
	┛		Call forwarding		



6. Problemi u radu

Indikacije	Šta treba uraditi
Na modemu ne svetli ni jedna dioda	Proverite da li ste pravilno priključili AC/DC adapter
Na modemu svetli samo USB dioda	Uređaj je potrebno odneti u servis
Na modemu ne svetli USB dioda	Proverite da li ste pravilno priključili USB kabl, ili zamenite isti.
Na modemu ne svetli SINC dioda	Proverite da li ste pravilno stavili antenu



7. Pojmovi

<u>SIM:</u>

SIM (Subscriber Identity Module) identifikacijski modul pretplatnika je kartica sa svim relevantnim informacijama o GSM pretplatniku. SIM predstavlja vezu urđaja sa GSM mrežom i ima tri primarne uloge. Prva je kontrola uključenja u mrežu (autorizacija, te logovanje, primanje i slanje poziva), druga predstavlja čuvanje osnovnih podataka o korisniku i personalizaciju usluga, poput SMS-a i praćenja računa, a treća, marginalna, je vidno reklamiranje i označavanje operatera. Dimenzije SIM kartice su 1x1,5 cm.

<u>GSM:</u>

GSM (Global System for Mobile communications) uveden davne 1992. godine danas je najrašireniji sistem mobilne telefonije zasnovan na digitalnoj tehnologiji. Bio je to početak novog razdoblja savremenih komunikacija.

U svetu se trenutno koriste tri frekventna raspona za GSM mobilnu telefoniju.

GSM900 prisutan u većem delu Evrope i Azije

GSM1800 Digital Cellular System (DCS), razvijen je nešto kasnije u frekventnom opsegu od 1800 MHz i danas se koristi u zap. Evropi. Često se oznacava skracenicom GSM1800.

GSM1900 Personal Communications Systems (PCS) u opsegu 1900 MHz, funkcionše na teritoriji Severne Amerike, dakle SAD i Kanadi, i nekim zemljama Latinske Amerike i Afrike.

GPRS:

GPRS (General Packet Radio Switching) kao standard Evropskog instituta za standarde u telekomunikacijama (ETSI) kao deo GSM 2+ faze. GPRS predstavlja implementaciju paketnog prenosa podataka (glasa) - umesto da se šalje konstantan niz podataka preko stalne veze, GPRS optimizira podatke koji se prenose tako što ih grupiše u pakete samo kad postoji potreba za tim. Korištenjem GPRS-a, korisnicima GSM mreža omogućen je download/upload podataka teoretskim brzinama do 171,2 kbit/s.



EDGE:

EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution), koji je takođe standardizovan u Evropskom institutu za standarde u telekomunikacijama (ETSI), predstavlja poslednju fazu razvoja komunikacija unutar GSM standarda. Ova tehnologija sadrži novu modulaciju koja omogućava protok podataka brzinom 384 kbit/s kroz postojeću GSM infrastrukturu. Pošto je brzina od 384 kbit/s prva ponuđena brzina u razvoju treće generacije mobilne telefonije, EDGE će verovatno predstavljati alternativni put operaterima bez 3G licence. EDGE bi u perspektivi mogao ponuditi brzine do čak 560 kbit/s.

UMTS:

UMTS (Universal Mobile Telephone Service) je evropski standard treće generacije mobilne telefonije (3G). Cilj UMTS-a je da omogući mrežama da ponude pravi globalni roaming i podršku za veliki broj usluga prenosa glasa, podataka i multimedijalnih sadržaja. Nekoliko načina prenosa podataka je prisutno u ovom standardu; UMTS će dopustiti prenos podataka brzinama do fantastičnih 2 MB/s. Komercijalne mreže bazirane na novom standardu su zasada u fazi izgradnje i testiranja, a njihov start očekuje se u narednim godinama. UMTS će omogućiti kreaciju novih, naprednijih mobilnih telefona koji će biti sposobni da, pored glasa, primaju velike količine podataka i multimedijalnih sadržaja, kao što je video u realnom vremenu.

HSDPA:

HSDPA (High Speed Data Packet Access) predstavlja nadogradnju standardne bežične W-CDMA tehnologije (UMTS ili 3G) i značajno povećava brzinu prenosa podataka u mobilnim mrežama, i to u takozvanom silaznom kanalu, što praktično znači povećanje brzine skidanja podataka od strane mobilnog korisnika (download), do reda veličine DSL brzina prenosa podataka u fiksnim mrežama. Korisnici mogu pristupati internetu i svom intranetu koristeći svoje notebook uređaje ili svoje mobilne telefone i skidati podatke velikog obima, kao što su filmovi ili veliki fajlovi prikačeni uz e-mail poruku, daleko brže nego ranije jer HSDPA podržava brzinu do 1,8 megabita u sekundi (1,8 Mb/s).

Korisničko uputstvo HCP Shark modem



8. Tehničke karakteristike modema

Glavne karakteristike:

- Dimenzije modema: 107x92x32 mm
- Težina:
- Radna temperatura okoline:
- Napon napajanja:
- Temperaturna zaštita na:

GSM karakteristike:

- Podržani bandovi: 850/900/1800/1900 Mhz 2100 MHz UMTS
- Izlazna snaga: Class 4 Class 1

do 2W do 1W

163g

+85°C

-25 do +40 ℃

DC 7-30 V

 Ostale podržane tehnologije: GPRS Multi class 12 SMS preko GSM ili GPRS EDGE (EGPRS) Multi slot class10 Korisničko uputstvo HCP Shark modem



9. Garantni uslovi korišćenja

Garancija važi jednu godinu od dana preuzimanja uredjaja.

- U slučaju kvara proizvođač se obavezuje da popravi uređaj u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja uređaja na servis.
- U slučaju da u roku od 30 (trideset) dana od donošenja uređaja na servis uređaj ne bude popravljen proizvođač se obavezuje da kupcu isporuči nov uređaj FCO centralni servis ili kod distributera geografski najbližeg kupcu.

GARANCIJA NE VAŽI

- ako kvar nastane usled nestručnog rukovanja, više sile (električno pražnjenje, kvara na napojnoj mreži...).
- u slučaju **nekorišćenja** originalnog AC/DC adaptera
- u slučaju mehaničkog oštećenja.
- ukoliko neovlašteno lice vrši bilo kakve prepravke ili popravke na uređaju.

HCP d.o.o Mirka Tomića - pasaž 37000 Kruševac www.hcp.rs