

BTS BEST- RAČUNAR

== 24V

D-Sub 9
(muški)

D-Sub 9
(ženski)

NAPAJANJE	-	1	KASA	NE KORISTI SE	RAČUNAR
	NE KORISTI SE			3	2
	NE KORISTI SE			2	3
	-	4		NE KORISTI SE	
	NE KORISTI SE			5	5
	+	6		NE KORISTI SE	
	+	7		NE KORISTI SE	
	+	8		NE KORISTI SE	
	NE KORISTI SE			NE KORISTI SE	