

Best LC + - Kratko korisničko uputstvo

<p>Izdavanje računa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uđite u meni za prodaju<ul style="list-style-type: none">○ Logovanje kasira○ Pritisnite 1○ Pritisnite PLU2. Prodaja artikla<ul style="list-style-type: none">○ Unesite količinu (ako je količina različita od 1)○ Pritisnite X○ Pritisnite PLU(ili SHIFT + PLU ako je prodaja po barkodu)3. Plaćanje<ul style="list-style-type: none">○ Pritisnite MEĐUZBIR da proverite iznos računa,trenutni iznos računa○ Unesite iznos primljenog novca○ Ako je gotovina pritisnite UKUPNO○ Ako je kartica pritisnite KARTICA○ Ako je ček pritisnite ČEK○ Posle plaćanja na ekranu je prikazan povraćaj○ Plaćanje tačnim iznosom samo pritisnite taster za plaćanje (UKUPNO,KARTICA,ČEK)○ Račun se zatvara tačnim iznosom, nula povraćaj	<p>Programiranje artikla</p> <ul style="list-style-type: none">● Pritisnite PROG ART● Unesite bar kod, pritisnite PLU za potvrdu● Unesite šifru, pritisnite PLU za potvrdu● Unesite naziv artikla do 34 karaktera, pritisnite PLU za potvrdu● Unesite cenu artikla različitu od 0.00, pritisnite PLU za potvrdu● Selektujte poresku stopu tasterima ▲ i ▼, pritisnite PLU za potvrdu● Selektujte jedinicu mere tasterima ▲ i ▼, pritisnite PLU za potvrdu● Selektujte odeljenje tasterima ▲ i ▼, pritisnite PLU za potvrdu <p>Ukoliko artikal nema bar kod, uneti istu vrednost kao šifra.</p>
<p>Storniranje</p> <p>Storniranje može da se vrši samo ako nije započeto plaćanje</p> <ol style="list-style-type: none">1. Storniranje poslednje stavke na računu<ul style="list-style-type: none">○ Pritisnite STORNO2. Storniranje artikla po šifri<ul style="list-style-type: none">○ Unesite količinu○ Pritisnite X○ Unesite šifru artikla○ Pritisnite STORNO○ Pritisnite PLU3. Storniranje svih artikla po šifri<ul style="list-style-type: none">○ Unesite šifru artikla○ Pritisnite STORNO○ Pritisnite PLU4. Storniranje celog računa<ul style="list-style-type: none">○ Pritisnite SHIFT○ Pritisnite STORNO	<p>Promena cene pre prodaje</p> <ol style="list-style-type: none">1. Promena cene po barkodu<ul style="list-style-type: none">○ Uđite u meni za prodaju○ Pritisnite PROG ART○ Unesite bar kod○ Pritisnite PLU○ Unesite novu cenu○ Pritisnite PLU2. Promena cene po šifri<ul style="list-style-type: none">○ Uđite u meni za prodaju○ Pritisnite PROG ART○ Pritisnite PLU○ Unesite šifru○ Pritisnite PLU○ Unesite novu cenu○ Pritisnite PLU

Primeri:

Primer 1: prodati artikal sa šifrom 20, količinom 12.35, cenom 4621.05 i platiti gotovinom 60000.00

1. Pritisnite MENU, pritisnite 1, pritisnite PLU sekvencu za ulazak u meni prodaje
2. Unesite 12.35
3. Pritisnite X
4. Unesite 20
5. Pritisnite PLU
6. Pritisnite **MEDJUZBIR**, iznos za plaćanje je 57096,97
7. Unesite 60000
8. Pritisnite **UKUPNO**
9. Na ekranu se prikazuje povraćaj 2930,03

Primer 2: prodati artikal sa šifrom 20, količinom 1, platiti gotovinom, tačnim iznosom.

1. Pritisnite MENU, pritisnite 1, pritisnite PLU sekvencu za ulazak u meni prodaje
2. Unesite 20
3. Pritisnite PLU
4. Pritisnite **UKUPNO**

Primer 3: prodati artikal sa šifrom 20 i količinom 1, prodati artikal sa šifrom 1 i količinom 0.25, platiti karticom, tačnim iznosom.

1. Pritisnite MENU, pritisnite 1, pritisnite PLU sekvencu za ulazak u meni prodaje
2. Unesite 20
3. Pritisnite PLU
4. Unesite 0.25
5. Pritisnite X
6. Unesite 1
7. Pritisnite PLU
8. Pritisnite **KARTICA**

Primer 4: prodati artikal sa šifrom 20, količinom 1, prodati artikal sa šifrom 1, količinom 1, prodati artikal sa šifrom 20, količinom 1, prodati artikal sa šifrom 1, količinom 1, stornirati artikal sa šifrom 20, količinom 1, platiti gotovinom, tačnim iznosom, povraćaj 0.

1. Pritisnite MENU, pritisnite 1, pritisnite PLU sekvencu za ulazak u meni prodaje
2. Unesite 20
3. Pritisnite PLU
4. Unesite 1
5. Pritisnite PLU
6. Unesite 20
7. Pritisnite PLU
8. Unesite 1
9. Pritisnite PLU
10. Unesite 1
11. Pritisnite X
12. Unesite 20
13. Pritisnite **STORNO**
14. Pritisnite PLU
15. Pritisnite **UKUPNO**

Primer 5: prodati artikal sa šifrom 20, količinom 1, prodati artikal sa šifrom 1, količinom 1, prodati artikal sa šifrom 20, količinom 1, prodati artikal sa šifrom 1, količinom 1, stornirati sve artikale sa šifrom 20, platiti gotovinom, tačnim iznosom, povraćaj 0.

1. Pritisnite MENU, pritisnite 1, pritisnite PLU sekvencu za ulazak u meni prodaje
2. Unesite 20
3. Pritisnite PLU
4. Unesite 1
5. Pritisnite PLU
6. Unesite 20
7. Pritisnite PLU
8. Unesite 1
9. Pritisnite PLU
10. Unesite 20
11. Pritisnite **STORNO**
12. Pritisnite PLU
13. Pritisnite **UKUPNO**