



Symphony 15 W

Korisničko uputstvo



Poštovani korisniče, zahvaljujemo se što ste kupili jedan od proizvoda kompanije HCP. Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i ukoliko imate nejasnoća molimo vas da se obratite našem ovlašćenom servisu.

Sa poštovanjem,
HCP d.o.o.

O uređaju

Symphony 15W je "all-in-one" računar sa ekranom osetljivim na dodir, dizajniran za rad u POS sistemima.

1. Sadržaj pakovanja

1.	Symphony 15W
2.	AC/DC adapter 12V/5A
3.	Korisničko uputstvo
4.	CD sa drajverima


2. Tehničke karakteristike

Procesor	Celeron J900 - 2.00GHz, quad-core, 512KB L2 Celeron J1800 - 2.41GHz, dual-core, 1MB	
Memorija	1xSO-DIMM slota DDR3L 1333 do maks 8GB 2GB/4GB/8GB	
Hard disk	2xSATA2.0 konektor, 1xmsATA(preko miniPCIe), 1xeMMC(opciono) – podržano na matičnoj ploči SSD hard disk – 120GB	
3G modem	preko miniPCIe konektora na ploči - Opcija	
Konektori	1 x USB 3.0 3 x USB 2.0 2 x RS232 2 x LAN	1 x VGA 1 x HDMI 1 x Audio Out 1 x Microphone In
"Touch" tehnologija	Kapacitivni "touch" panel	
Podešavanje ugla monitora	45° do 180°	
Napajanje	Preko AC/DC adaptera 12V/5A	
Radna temperatura i vlažnost	0°C do 50°C, 0~85% relativne vlažnosti, bez kondenzovanja	
Dimenzije	240 x 295 x 285 mm	
Težina	~ 7kg	
Monitor	15", 1024x768 TFT LED	
Operativni sistem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux Uređaj se isporučuje bez operativnog sistema !	

Opcioni dodatni uređaji:

Displej za kupca	HCP Hammer
Fiskalni štampač	Secunda, P2-DS
Barkod čitač	LBR101, QR201


3. Konektori zadnje ploče



Na zadnjoj strani kućišta, nalaze se konektori za povezivanje sa periferijama. Na slici iznad prikazan je izgled zadnje pločice sa konektorima na Symphony 15W uređaju.

Iznad svakog konektora stoji natpis koji opisuje tip i namenu konektora.

4. Taster za uključivanje i dodatni USB portovi



Sa desne strane uređaja nalazi se "On/Off" taster za uključivanje Symphony 15W uređaja, kao i dodatna dva USB2.0 porta.

NAPOMENA:

Isključivo koristiti AC/DC adapter koji dolazi uz uređaj Symphony 15W!

NAPOMENA:

U slučaju bilo kakvog kvara potrebno je obratiti se najbližem ovlašćenom servisu. HCP d.o.o ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja je prouzrokovana nepravilnim korišćenjem uređaja (fizička oštećenja kućišta,) korišćenjem rezervnih delova koji nisu originalni ili intervencijama od strane neovlašćenih lica. Zabranjeno je i opasno ubacivati stvari i tečnosti bilo kakve vrste u unutrašnjost uređaja.

HCP d.o.o zadržava pravo na izmene u specifikacijama i druge informacije sadržane u ovom dokumentu bez prethodne najave, a korisnici treba da u svim slučajevima konsultuju HCP da utvrde da li su sve takve izmene načinjene. HCP neće biti odgovoran za tehničke ili uredničke greške ili propuste koji se nalaze u ovom dokumentu: ni za slučajnu ili posledičnu štetu nastalu prilikom korišćenja ovog priručnika. Ovaj dokument sadrži informacije o ispravnosti koji je zaštićen autorskim pravima. Sva prava zadržana. Nijedan deo ovog dokumenta se ne može fotokopirati, reprodukovati ili prevesti na drugi jezik, bez prethodne pismene saglasnosti HCP-a.

Za više informacija o proizvodima firme HCP d.o.o. posetite internet sajt www.hcp.rs

Dodatnu dokumentaciju o uređajima možete naći na našem forumu www.hcp.rs/forum

Za tehničku pomoć pišite nam na podrska@hcp.rs